



Relé pro Thule Step 12 V

» Návod

Relé pro Thule Step 12V

Č. výrobku: 308200

05914-08



μ

Přečtěte si pozorně tyto pokyny. V případě nesprávné instalace nebo použití nebude poskytnuta žádná záruka

POUŽITÍ

Relé pro automatické zasunutí schůdku při nastartování motoru vozidla. Instalace relé zabraňuje ovládání schůdku během jízdy, takže instalace splňuje normy EMC 89/336/EHS.

OBSAH SADY

Relé	.1
Elektrolytický kondenzátor 2200 μF 16 V DC.....	1
Plochý konektor 6,3 F	5

INSTALACE

Provedte elektrické připojení podle schématu níže. Vodiče pro relé opatřete plochými konektory 6,3 F.

Nasaďte kondenzátor na cívku relé. Tento kondenzátor zajistí, že se schůdek po odpojení proudu zasune ještě dále. Tímto způsobem se schůdek zasune až na doraz.

DŮLEŽITÉ: Vždy připojte výstražnou kontrolku (L), abyste mohli sledovat, zda je schod zcela zasunutý a zda je spínač motoru stisknutý. Pokud tento spínač není stisknutý, zůstává krokový motor během jízdy pod napětím. To nakonec způsobí spálení motoru.

Relay for Thule Step 12V

Prod.nr. 308200
OS914-08

THULE
SWEDEN

